

製品仕様

- 水晶振動数……32,768Hz (Hz: 1秒間の振動数)
- 時間精度………常温(5℃~35℃)において
平均月差±20秒 (1032・6031・6038・7030・5930)
平均月差±30秒 (7630)
- 変換器………ステップモーター
- 使用電池………小型銀電池 1個
別項「電池について」参照
- 使用IC………C/MOS-LSI 1個
(集積回路)

ご使用方法

1. りゅうすを引き出すと秒針はその位置で停止します。
あらかじめ秒針を0秒に合わせ、分針を正しい時刻より4〜5分進めてから逆にもどして合わせ、時報と同時にりゅうすを押し込むと正確な時刻に合わせられます。
 2. 針合わせがすんだらりゅうすを完全に押し込んでください。時計がスタートします。
- ※ りゅうすは常に押し込んでご使用ください。

保証とアフターサービスについて

1. 保証について
保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万一故障が生じたときは、下記保証規定に従い、無料修理します。
保証規定
●保証の対象と部分
水晶ウオッチの電子回路部分、機械部分、及び外装部品。ただし、バンド・電池及びご使用中に生じるガラス・ケース・バンド類の小傷・汚れ等による外観上の変化は除きます。
●保証の方法
修理、調整を原則と致します。修理の際、ガラス・ケース・文字板・針・りゅうす・バンド等は一部代替部品を使用させていただくことがありますのでご了承ください。
●保証を受けるための条件 (手続き)
保証規定による修理・調整の際は必ず現品に保証書を添えてお買い上げ店へご持参ください。
●保証の適用・除外
保証期間内でも、次の場合は有料修理、調整となりますのでご了承ください。
A. 誤ったご使用、お客様ご自身による修理・改造またはお取り扱いの不注意による故障。
B. 保証書の提示がない場合。
C. 保証書にお買い上げ店・お買い上げ年月日のご記入がない場合、あるいは字句を訂正された場合。
D. 天災、火災、事故などによる故障。
2. 修理用品の保有期間について
当社は時計の性能を維持するための修理用品部品を通常7年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうす等の外装部品におきましては、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3. 修理可能期間について
通常のご使用であれば、保証期間を過ぎても、当社の修理用品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境でこの期間は著しく異なりますので、修理の可否については現品ご持参のうえ販売店までよくご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によって初期精度の復元が困難な場合もあります。
4. ご転居・ご贈答の場合
保証期間中に転居されたり、ご贈答のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、お近くの当社お問い合わせ窓口にご相談ください。
5. 長くご愛用いただくために定期的な診断と部品の交換を行ってください。
●防水時計の場合、防水性を保つために2〜3年毎の点検をおすすめします。
※必要に応じてパッキンやパネル等の交換を行ってください。
●部品交換の際は交換だけでなく他の部品の点検または修理を行う必要がある場合もありますので、交換修理料金等、詳しくはお買い上げ店またはシチズン取り扱い店にご相談ください。
6. その他お問い合わせについて
保証や修理、その他不明の点がございましたらお買い上げ店、又は最寄りの当社お問い合わせ窓口にご相談ください。

お問い合わせ窓口

シチズンお客様時計相談室 ☎0120-78-4807
〒164-8726 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F
受付時間: 9:30~17:30 (祝日を除く月~金) / 携帯電話・PHSからもお受けできます。
Eメールアドレス: watch-info@citizen.co.jp

〈お近くのお問い合わせ窓口〉

札幌サポートサービス TEL 011-709-1121	札幌市北区北14条西2-6 TEL 022-263-3140
仙台サポートサービス TEL 022-263-3140	仙台市青葉区国分町3-4-33 仙台定禅寺ビル5F
東京サポートサービス TEL 03-5354-2330	東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー12F
名古屋サポートサービス TEL 052-350-1755	名古屋市中区上本町1-4-5 上本町ビル2F
大阪サポートサービス TEL 06-6252-1432	大阪市中央区南船場3-8-9 TEL 092-568-9093
広島サポートサービス TEL 082-568-9093	広島市南区京橋町9-21 スミター広島ビル4F
福岡サポートサービス TEL 092-281-4310	福岡市博多区上川崎町8-18

保証者 シチズン商事株式会社
〒164-8726 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー

保証書

商品名			
お客様	〒	TEL	
ご住所			
ご氏名			
お買い上げ店住所			
お買い上げ日	平成 16年 9月 吉日	保証期間	お買い上げ日より1年

取扱説明書・保証書

CITIZEN
QUARTZ


安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを生ずる可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが生ずる可能性が想定される」内容です。

お取り扱いにあたって



防水性能について

- ※防水時計の防水性能や機能を必ずご確認ください。「取扱説明書」に従って正しくご使用ください。(誤った使用は危険です)
- ※防水時計の表示は目安であり公的機関の認定計器ではありません。
- 非防水 (—) 非防水時計: 水の中での使用はできません。
- 3気圧 (3 bar) 防水時計: 潜水行為での使用はできません。
- 5気圧 (5 bar) 防水時計: 海水での使用はできません。
- 10気圧 (10 bar) 防水時計: 空気潜水での使用はできません。
- ※使用後、海水及び汚れを洗い流して十分洗浄してください。
- ※いずれの場合でも、水分のついたままりゅうすをまわしたり、引き出したりしないでください。時計内部に水分が入る場合があります。

- 防水性能………時計の文字板及び裏蓋の防水性能表示をご確認の上、下図をご参照ください。

名称	仕様	裏蓋表示	水がかる程度の使用 (洗濯・雨等)	水仕事や一般水浴に使用 (洗車・雨等)	スキューバダイビング、マリンスポーツ、マリンスポーツに使用 (潜水・雨等)	空気ポンプを使用する状態での使用 (マリンスポーツ、マリンスポーツに使用)	水がつかない状態での使用 (マリンスポーツ、マリンスポーツに使用)
非防水	—	—	×	×	×	×	×
日常生活防水	3気圧防水	WATER RESISTANT 3bar	○	×	×	×	×
日常生活強化防水	5気圧防水	WATER RESISTANT 5bar	○	○	×	×	×
	10気圧防水	WATER RESISTANT 10bar	○	○	○	×	×


ご使用にあたって

- 〈温度について〉
●-10℃から+60℃の範囲外での使用は避けてください。精度の劣化や故障の原因になる場合があります。
※精度は例につけられもとの精度に戻ります。
- 〈磁気について〉
●磁石には近づけないでください。磁気健康器具 (磁気ネックレス、磁気健康器具等)、冷蔵庫のマグネットドア、電動マシーン等、磁気に近づけずと一時的に進み遅れがあります。この場合は時刻修正をしてください。
- 〈化学薬品・ガス・水銀について〉
●化学薬品・ガスの中での使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤及びそれらを含むもの (ガソリン・マニキュア・トイレ用洗剤・接着剤等) が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。
●薬品類には充分注意してください。また体温計等に使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・文字板・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。
- 〈ショックについて〉
●ゴルフやキャッチボール程度のショックでは影響を受けません。
●床面へ落とすなどの激しいショックはあてないでください。
- 〈静電気にについて〉
●タオツウオッチに使われているICは、静電気に強い性質を持っています。テレビ画面等の強い静電気を受けると表示が狂うことがありますのでご注意ください。(テレビの画面からは強い静電気が出ているので、ご注意ください)
- 〈ショックについて〉
●ゴルフやキャッチボール程度のショックでは影響を受けません。
●床面へ落とすなどの激しいショックはあてないでください。



時計は常に清潔な状態で使用してください

- ★ケース・ガラスに付いた汚れや水分は柔らかい布で拭きとってください。
- ※時計は肌着と同様に直接肌に接しています。汚れた状態で使用は皮膚の弱い体質の方や、体調によって、かぶれる場合がありますので、ご注意ください。この場合には、使用を中止して専門医にご相談ください。(下記の原因による場合があります)
- ①金属、皮革に対するアレルギー。
- ②時計 (本体及びバンド) に発生した錆や汚れ。
- ③皮革バンドに付着した、汗や汚れなど。
- ※金属の腐食及び汗やほりなどの気づかない汚れで、衣類の袖口などを汚す場合がありますのでご注意ください。
- ※皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で拭くなどで常に清潔にご使用ください。
- ※バンドは多少余裕をもたせ、通気性を良くしてご使用ください。(指一本入る位が適当です。)
- ※金属バンドは、石鹸水をつけた歯ブラシ等で汚れ部分を洗浄し、付着した石鹸水は水で洗い流して十分に乾かした後、乾燥させてから使用してください。
- ※洗浄の際、非防水時計については、時計本体に水分がつかない様に注意してください。
- ※金属バンドで、汚れがひどく落ち難い場合には、専門店にご相談ください。
- ※革バンドは、表面を乾いた布で、裏面はアルコールを湿らせた布で汚れを拭き取り、乾いてから使用してください。(汚れがひどい場合はバンドを交換してください)



その他、携帯時のご注意

- ※サウナなど、時計が高温になる場所での使用は、ヤケドの恐れがある為、使用しないでください。
- ※幼児を抱く時などには、幼児の怪我や事故防止の為、時計を外すなど、充分にご注意ください。
- ※激しい運動時や作業時は、ご自身や第三者への怪我や事故防止の為、充分にご注意ください。

電池について

電池寿命	1032・6031・6038……約3年 (280-34)
	7030・7630……約2年 (280-33)
	5930……約2年 (280-59)

この時計は新しい電池を組み込み後、普通使用状態で一定期間安定した精度を維持します。
※お買い上げの時計に使用されている電池は、工場出荷時より組み込まれている機能、性能を確認するためのモニター用電池です。お買い上げ後、記載されている電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことがありますのでご了承ください。
※電池寿命が切れた場合は、保証期間内であっても電池交換は有料となります。

電池交換について
※電池寿命切れの電池をそのままにしておくと、漏液等により故障の原因となることがありますので、お早めに電池交換をしてください。
電池交換は防水性維持のためお買い上げ店又は最寄りの当社お問い合わせ窓口で実施させていただきます。



電池の取扱いについて

幼児の手の届かない所に置いてください。
万一電池を飲み込んだ場合には直ちに医師と相談してください。